

POUŽÍVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ VÝTAHU

! VÝSTRAHA !

Výtah smí ovládat pouze osoba, která byla s tímto výtahem prokazatelně seznámena především v rozsahu nebezpečných situací.

UPOZORNĚNÍ!

Provozovatel výtahu musí tyto osoby instruovat o postupu v nouzových situacích a vyžadovat oznamovací povinnost v případě závad na výtahu.

Provozovatel výtahu pravidelnou instruktáží znalosti těchto osob obnovuje a o jejich pověření a instruktáži vede záznamy.

! VÝSTRAHA !

Pro tento výtah platí zákaz vstupu osob do klece při montáži, nakládce, provozu a vykládce.

Ovládání výtahu:

Výtah nepoužívejte -

- pokud jste nebyli pro používání zaškoleni
- pokud nebyla provedena denní prohlídka
- je-li rychlost větru větší než 20 m/s (72 km/hod)
- zjistíte-li závadu – ZÁVADU NAHLASTE!
- nejste-li přesvědčeni, že předepsané zkoušky byly provedeny, nebo, že se řádně provádí předepsané kontroly a údržba
- při vstupu dalších osob do prostoru, nad kterým pojíždí výtah a kde by tyto osoby byly ohroženy výtahem, případně pádem dopravovaného materiálu

Při skládání - nedovolte překročení jmenovité nosnosti:
nosnost výtahu ve svislém provedení je max. 200 kg, při šikmém provedení se dovolená hmotnost nákladu určí z tabulky na základním dílu stožáru podle sklonu a délky stožáru a zda je, či není použita vzpěra, viz. také část „MONTÁŽ“

- nedovolte nerovnoměrné rozložení nákladu a jeho vyčnívání mimo prostor klece
- nedovolte přepravu nedostatečně uloženého nákladu

Před jízdou -

- řádně zavřete klece
- u svislého provedení se před odjezdem z nástupiště přesvědčte, že klec je otočena do transportní polohy, nástupní můstek je také v transportní poloze a vykládací místo je vhodným způsobem zabezpečeno proti pádu osoby.

Výtah ovládejte pomocí tlačítek ovládaní z místa v základní stanici, kde máte přehled o pohybu klece a sám nebudete ohrožen.

- stiskem tlačítka na ovladači zvolte směr jízdy (NAHORU-DOLU) a klec se rozjede zvoleným směrem
- uvolněním tlačítka klec okamžitě zastaví
- tlačítkem NOUZOVÉ ZASTAVENÍ v případě nebezpečí (klec zastaví okamžitě) a její další pohyb je znemožněn

Nouzovou situaci - oznamte provozovateli výtahu (správci výtahu) a postupujte dle dohodnutých instrukcí.

NOUZOVÉ SITUACE, SELHÁNÍ

! VÝSTRAHA !

Dojde-li k nouzové situaci (výťah nejede, došlo k vybavení záchytného zařízení) je zakázáno osobám s klecí provádět jakékoliv úkony směřující k uvolnění výťahu a jeho další jízdě!!!

Informujte správce výťahu, který bude tuto situaci řešit.

PROVOZ

Výtah smí obsluhovat pouze řidič (řidiči) výtahu, kteří jsou prokazatelně zaškoleni od revizního technika nebo správce výtahu a jejichž jméno je uvedeno v provozní dokumentaci.

! VÝSTRAHA !

Pro spolehlivý provoz výtahu je nutné zvýšenou pozornost věnovat jeho denní prohlídce před zahájením provozu a provádět v průběhu dne kontroly, zda jeho provoz je bezpečný.

DENNÍ PROHLÍDKA

Provozovatel výtahu musí stanovit oprávněnou osobu (osoby) k provádění denní prohlídky a průběžných kontrol výtahu v průběhu dne.

Tato osoba musí zejména:

Před zahájením denního provozu:

- prohlédnou základní stanici a klec, zda nedošlo ke změnám ovlivňujícím bezpečnost provozu
- připojit přívodní kabel k síti, odemknout a zapnout hlavní vypínač
- provést zkušební jízdu, přezkoušet správnost zastavení v horní a spodní poloze, funkci tlačítka NOUZOVÉ ZASTAVENÍ a ověřit celkové chování výtahu (hluk, vibrace)
- během zkušební jízdy, při rozjezdu směrem dolů, poslechem ověřit, zda došlo k odbrždění brzdy pohonu

! VÝSTRAHA !

Výtah neuvádějte do provozu, pokud vykazuje závady ohrožující bezpečnost práce.

V průběhu dne:

- ověřovat, zda výtah je používán stanoveným způsobem
- ověřovat, zda nevykazuje závady ohrožující bezpečnost osob a nákladu

! VÝSTRAHA !

Pokud výtah vykazuje závady, provoz výtahu zastavte a zajistěte proti nedovolenému použití.

Na konci směny:

- prohlédnou základní stanici a klec, zda v průběhu dne nedošlo ke změnám ovlivňujících bezpečnost provozu
- vypnout a zamknout hlavní vypínač

Oprávněná osoba pro provádění denních prohlídek výtahu vede o své činnosti deník, který musí obsahovat nejméně datum, výsledek prohlídky nebo kontroly, k zjištěné závady, způsob jejich nápravy a odstranění, jméno osoby a její podpis. Deník předkládá při provádění pravidelných kontrol a údržby výtahu.